DVBtoolkit

Описание

# Возможности программного обеспечения.

- управление 32 модуляторами при работе модуляторов в системе.
- Настройка параметров модулятора.
- •

# 1.1 Системные требования

- 1) ПК с предустановленной Windows XP или Windows 2000.
- 2) Минимальное ОЗУ достаточное для работы в вышеназванных ОС.
- 3) Минимально необходимый свободный объем HDD -30Mb
- 4) Права Администратора в вышеназванных требуются
- 5) Сетевая карта ( если используется подключение по Ethernet)

# 1.2 Установка программного обеспечения

Для инсталляции всех необходимых для работы системы программных модулей, нужно запустить файл DVBToolkit\_Install.exe, . Программа автоматической установки предложит выбрать необходимые компоненты и установит все в указанную директорию. По умолчанию, установка будет произведена в папку C://Program Files / DVL / DVBToolkit.

Программное обеспечение состоит из следующих программных модулей, доступных из меню Пуск / Все программы / DVCrypt:

DVBTOOLKIT Server

Программа управления

# Деинсталляция

Для деинсталляции программы, нужно запустить программу из меню Пуск / Все программы / DVBToolkit/ Uninstall

# 1.3 О программе DVBToolkit

В программе DVBToolkit используется система администрирования, которая построена следующим образом:

Из программы DVBToolkit выделяются все выполняемые функции. Все права на использование этих функций (включение/выключение) принадлежат **администратору**.

**Администратор**- это пользователь программы DVBToolkit, который входит в программу под именем **Администратор** со своим личным паролем и назначает других пользователей. Администратор также включает,/выключает те или иные функции программы DVBToolkit,необходимые для работы **пользователя**.

Количество пользователей и их права определяет администратор.

**Пользователь** -входит в программу под своим именем и паролем (назначенным администратором). Функции **пользователя** ограниченны, в зависимости от выполняемых работ и назначаются Администратором. Администратор вправе добавить или убрать любую из функций для любого из пользователей. При этом после входа в программу, пользователь увидит только те функции, что ему разрешены. При первой установке программы автоматически создаются учетные записи:

- Администратор
- о Оператор
- о Инженер
- о Инфо

В дальнейшем можно пользоваться этими учетными записями, установив только пароли, либо создать новые учетные записи для каждого работника. В именах учетных записей можно использовать только латинские буквы. Учетные записи пользователей хранятся на сервере, доступ к их изменению возможен только при вводе отдельного пароля **администратора** сервера. Этот же пароль требуется ввести для изменения любых настроек сервера. Все пароли по умолчанию - пустые.

# **2.** Программа DVBToolkit SERVER:

Программа Server является интерфейсом между управляющей программой (в состав поставки входит управляющая программа DVBToolkit **Client)** и модулятором.

#### 2.1 Запуск и настройки программы DVBToolkit

Программа Server запускается из меню Пуск / Все программы / DVBToolkit/ DVBToolkit Сервер. При установке Server заносится в Автозагрузку и запускается автоматически при включении компьютера. Программа Server, может быть установлена на отдельном компьютер, к которому подключены модуляторы. В этом случае, компьютер с установленной на нем управляющей программой соединяется с Сервером по сети Ethernet. Следует учесть, что, когда Server запущен, он занимает выбранный порт ПК.

Индикацией работы программы Server является значок программы. в **System Tray** OC Windows. Цвет значка имеет следующее значение:

- синий программа Server работает нормально, программа Client не запущена.
- зеленый программа Server работает нормально, программа Client запущена.
- *красный* ошибка открытия СОМ-порта: порт не установлен в системе или используется другим приложением.

🔇 🞯 En 11:30

Щелчок левой кнопки мышки по этому значку, либо выбор в меню при правом щелчке мыши функции «Открыть журнал работы» -открывает информационное окно состояний программы Server, в котором отмечаются все действия программы с указанием времени, в котором эти действия произошли.

DVBToolkit Server	×
Время	Сообщение
<ol> <li>04.12.2007 12:28:28</li> <li>04.12.2007 12:28:28</li> </ol>	сервер запущен загружены настройки конвертеров: 2
<	

Согласно спецификации стандарта DVB приемное устройство должно показывать системное время и дату. Для этих целей в устройствах DVB вводится синхронизация системного времени. Все устройства, работающие, в системе прием-передача сигнала работают с одним системным временем. модуляторы имеют встроенную систему синхронизации системного времени. Управляющий компьютер синхронизируется от источника сигнала точного времени. Компью-

тер, подключенный к модулятору, синхронизирует модулятор, модулятор выдает сигнал синхронизации, которым синхронизируется приемник. При пропадании сигнала синхронизации вся система будет работать, но показывать неверное время. В программе это отразится в "журнале работы сервера".Щелчок правой кнопкой мышки по значку программы в Tray открывает меню программы Server, включающее в себя следующие пункты:

- 1. «Открыть журнал работы» «Настройки» Настройки программы Server
- 2. «Ограничение доступа» Настройка системы администрирования.

#### 2.2 Настройка системы администрирования

Выбираем в меню **Ограничение доступа** (щелчок правой кнопкой по значку Сервер в Tray)

Ограничение доступа	×
Общие Учетные записи	
Администратор	
Изменить пароль администратора	
Ограничение доступа по сети Доступ без ограничений Доступ только с этого компьютера Доступ только с адресов (список IP, через ; например: 192.168.1.*)	
ОК Отмена	

Окно программы "Ограничение доступа"

Учетные записи пользователей хранятся на сервере, доступ к их изменению возможен только при вводе отдельного пароля администратора сервера. Этот же пароль требуется ввести для изменения цифровых ключей шифрации и любых настроек сервера. Изменить, его можно нажав кнопку

Изменить пароль администратора

и записав пароль в соответствующие окна, появившиеся при нажатии этой кнопки

Изменить пароль	
Новый пароль	J
Подтверждение пароля	
	OK Cancel

Имеется возможность ограничить доступ к серверу по сети, т.е. разрешить доступ к серверу только определенным компьютерам.

Можно установить следующие уровни:

1. без ограничений-подключаются все компьютеры с установленной программой "Client"

2. подключение возможно только с того же компьютера, на котором запущен сервер;

**3**. подключение возможно только с указанных компьютеров (задается список разрешенных IP адресов, в адресе можно указывать звездочки, например: '192.168.1.\*' - любой адрес из диапазона 192.168.1.1 - 192.168.1.254).

# 2.2.1 Редактирование учетных записей пользователей программы

При выборе вкладки "**Учетные записи**" (щелчок правой кнопкой по значку Сервер в Tray) открывается окно с учетными записями пользователей, где можно отредактировать учетные записи уже имеющихся пользователей, либо добавить новых. Для редактирования выбирается имя пользователя и нажимается кнопка "**Изменить**".

Уровень доступа и другие данные для каждого пользователя (Администратора, Оператора, Инженера, Info), а также добавить нового пользователя может только Администратору при входе в программу со своим паролем.

Ограничение	е доступа			×
Общие Учет	ные записи	]		
Имя	Коммен	Доступные функции		Изменить
operator engineer info	Админи Оператор Инженер Информ	жжжж ж 	I	Пароль
				Добавить Копировать
				Удалить
				ОКОтмена

а затем после окончания редактирования выбираем — Пароль - и при необходимости меняем пароль. Функция "копировать" позволяет создать нового пользователя с одним из четырех уровней доступа Администратор, Инженер, Оператор, Info, по умолчанию заложенном в программе Администрирования. Для создания новой учетной записи выбирается кнопка "Добавить"

Учетная запись			
- Учетная запись-			
Имя	Petrov		
Комментарий	Tehnic		
Функция		~	Разрешить
🗹 Просмотр спис	жа абонентов		
🔲 Изменение дан	нных абонента		Запретить
Изменение статуса абонента			
Изменение пакетов, на которые подписан абонент			F
🛛 🗖 Изменение даты оплаченной абонентом подписки 👘			Разрешить все
🔲 Изменение ста			
Просмотр спис	Запретить все		
Изменение на:	звания программ и пакетов		
Изменение сос	става пакета (набор программ)		
Просмотр спис	жа конвертеров		
Просмотр техн	ических параметров конвертеров		ОК
Изменение тех Пли	нических параметров конвертеров		
			Cancel
	SAMATING KONSALADS, TUSHOUNDUSMING U		

Выбирается имя пользователя, его функция. Далее ставятся галочки на те функции, которые разрешены данному пользователю. Кнопки «Разрешить все» и «Запретить все» позволяют разрешить или запретить все функции. После нажатия ОК новый пользователь отобразится в окне

)граниче ни	е доступа				>
Общие Учет	гные записи				
Имя	Коммен	Доступные функции		Изменить	
admin operator engineer	Админи Оператор Инженер	**************************************		Пароль	
info	Информ	× <u>×.</u> ×			
				Добавить	
				Копировать	
				Удалить	
			OK	Отмена	

Нажав кнопку "пароль" выбираем пароль для нового пользователя

# 2.3 Настройка программы Server

Окно настройки программы Сервер

Настройки	
0 программе DVBToolkit Server ver. 2.3 [Nov 28 2007] (c) 2003 - 2007, DVL	Настройки Порт сервера 8100 Порт RS-485 СОМЗ • Отладочная информация
Пицензия ID сети 1234 Название сети DVB Параметры DVB	<ul> <li>Запись отладочной информации</li> <li>Хранить информацию (дней)</li> <li>Отправить отчет разработчикам</li> </ul>
Кириллица Win-1251 👤	Язык интерфейса Язык Russian • Изменить Новый ОК Cancel

• Кнопка «Запись отладочной информации» позволяет создать файл, где сохраняется все состояния и действия Сервера. Рекомендуется ставить галочку в этой опции. Администратору достаточно нажать кнопку «Отпра-

вить отчет разработчикам» и отправить полученный файл по указанному e-mail адресу.

• Кнопка настройки позволяет изменить порт Сервера. Имеется возможность изменить язык интерфейса программы.

#### Программа управления Client

#### 2.4 Общие положения

Запуск Программы управления

Программа управления системой запускается из меню Пуск. / Все программы / DVBToolkit/ Программа управления

При запуске программа потребует выбрать тип подключения

Подключение	×
🖲 Локально	
🔿 К серверу	localhost
Порт	8100
	OK Cancel

**Локально**, если программа Сервер установлена на этом же компьютере, либо **К серверу** ,если она установлена на другом ПК. Тогда необходимо вписать IP адрес и порт ПК, на котором установлена программа Сервер.

Подключение	X
🔘 Локально	
🖲 К серверу	192.168.0.33
Порт	8100
	OK Cancel

После выбора подключения откроется окно системы администрирования "Вход"

Вход	Σ	<
Пользователь		
edmin operator engineer	Администратор Оператор Инженер Информация	
Пароль	Вход	

где нужно выбрать пользователя из представленных в окне. Просмотр и изменение всех функций программы доступен только администратору. По умолчанию программа запускается с пустыми паролями для всех пользователей. О изменении функций пользователей и установке паролей было сказано выше в описании программы Сервер. Нажав кнопку Вход вы попадете в основное окно программы.

Щелчком левой кнопки мышки по соответствующей пиктограмме на панели инструментов можно открыть

DVBTo	olkit Client	мод	цулят	оры			
Программа	Вид ?		-				
J 🚠 🔳	💭 🔉 💠		- :>	12	B	0	0
Модул	Настройки						

два журнала предназначенные для фиксаций всех изменений происходящих в программно - аппаратном комплексе Это:

	журнал работы модуляторов
	журнал работы администратора.
+	Добавление нового модулятора в систему
	Удаление модулятора из системы. программама настройки ASI входов
[ <sup>12]</sup>	Программама настройки параметров модулятора модуляторы окно программы

2.4.1 Выбор языка интерфейса программы

Осуществляется в меню «? / Язык»

Конвер Наст Язык	🕨 Добавить перевод
No: 01 Частота: 0.000 MHz	Редактировать перевод
DVB_ASI DVB-T, QAM 64,	English
	🗸 Russian

Имеется возможность выбрать из двух готовых языков – Русский или Английский, отредактировать уже имеющиеся, либо создать свой словарь, который заменит все надписи в программе.

## 2.4.2 Индикация состояния системы

В нижней части окна Программы управления имеется индикатор состояния подключений между составными частями системы – Программой управления, Сервером имодуляторами.



🗾 - нет подключения к Серверу;

- соединение с Сервером установлено;



## 2.5 модуляторы

В окне «модуляторы» содержится полная информация по каждому из модуляторов, включая его состояние на текущий момент.

Окно работы с модуляторами открывается либо из меню Вид /модуляторы,

либо пиктограммой 🎰 на панели инструментов

DVBToolkit Client - Модуляторы				
Программа Вид ?				
🔚 🛲 📕 🧔 🗛 🔶 🗕 📴 🗊 🖉 🚺				
Конвер Настройки	Статус	N	Название	РІДЫ
No: 01 Hacrora: 0.000 MHz DVB_ASI DVB-T, QAM 64, Control View So	OK SCIENCE	1 2 3 4 5 6 7	Euronews France Radio Berbere Aljazeera Intl Vesti RTR CLP TV CCTV9	V: 6144, A: 6151, A: 6145, A A: 6160, PCR: 6160 V: 6176, A: 6177, PCR: 6176 V: 6192, A: 6193, PCR: 6176 V: 6208, A: 6209, PCR: 6208 V: 6224, A: 6225, PCR: 6224 V: 6240, A: 6241, PCR: 6240

Каждый из подключенных модуляторов имеет свою строку в таблице, которая, в свою очередь, содержит следующую справочную и технологическую информацию.

**1.«Номер»** - Номер модулятора в системе. Номер присваивается автоматически при добавлениимодулятора в систему. Под номером отражается количество каналов модулятора. Если модулятор имеет входы транспортного потока ASI, то это отображается под номероммодулятора.

**2.«Настройки»** - информация о настройках модулятора. Часть информации считывается автоматически при подключениимодулятора в систему. Рабочую частоту канала необходимо внести вручную.

**3.«Статус»** – информация о состоянии модулятора в текущий момент. Если модулятор включен и отвечает на запросы Сервера, то строка в таблице выделена зеленым цветом и в ячейке Статус индицируется ОК, если модулятор выключен или не отвечает на запросы Сервера, строка модулятора в таблице выделяется красным цветом и в ячейке Статус появляется соответствующее сообщение. Эта же ячейка таблицы содержит описание операции, выполняемой модулятором в данный момент, например " Обновление системных данных"

**4.«Номер программы** » Для модулятора с ASI входами ,то это будут номера программ выходного потока для данного модулятора.

**5.«Название»** сюда заносится информация о том, какие телевизионные программы набраны в сформированный выходной поток

6.«PID» - Номера Audio (A), Video (V) и PCR (P) PID'ов для канала. PID (Program ID) – идентификатор элементарного потока, передаваемого в общем цифровом

транспортном потоке. Эти данные можно использовать для ручной настройки приемника на данный канал.

аналы		Модулятор
N Название		01 DVB_ASI
1 Euronews France 2 Aljazeera Intl 3 P2.1 4 P2.2	Программа	Параметры выходного сигнала Частота 0.000 MHz
	Телегид	DVB-T
		Дополнительно
		Передавать информацию о всей сети EPG v.1

2.5.1 Настройка модуляторов

Двойной щелчок мыши по строке с номером модулятора откроет окно программы "Настройки модулятора". Окошко **параметры выходного сигнала**"-в которое необходимо вписать частоту, на которой ведется вещание в сети с данного модулятора. Это информация необходимо для сетевого поиска. Данная информация является справочной и не приводит к физическому изменению частоты вещания. Параметры "Модуляция "и "Символьная скорость" заполняются автоматически.

Кнопка Программа позволяет изменить название программы

Настройки н	анала 🔀
Конвертер N	01
Название	Euronews France
	OK Cancel

Все управление настройкой модуляторов расположено в верхней части окна рис.1

	olkit Client - модуляторы		
Программа	Вид ?		
L 🚠 🔳 🗌	📮 🔁 📥 🔶 🗕 🦫 🗊 🥐	0	0
Модул	Настройки		

рис.1

Добавление и удаление модуляторов в систему производится нажатием мыш-

кой на пиктограммы +, и – соответственно. Нажатие значка с пиктограммой позволяет принудительно опросить модулятор, если он длительное время не отвечает на запросы.

Нажатие на значок 🏥 запускает программу настройки ASI входов.

Нажатие на значок 🕮 запускает программу настройки параметров модуляторов.

Нажатие на значок 🧖 позволяет обновить все данные на Flash памяти модулятора

Нажатие на в значок позволяет открыть редактор EPG. Для того чтобы получить доступ к этой опции

необходимо в настройках сервера в окне «учетные записи» разрешить пользователю эти функции. рис 1.а Подробнее о ЕРG в описании ЕРG.

Учетная запись			2
Учетная запись			
Имя	admin		
Комментарий	Администратор		
Финкциа			
Изменение наз	вания программ и пакетов		Разрешить
<ul> <li>✓ Изменение сос</li> <li>✓ Просмотр спис</li> </ul>	тава пакета (набор программ) ка конвертеров		Запретить
<ul> <li>✓ Просмотр техни</li> <li>✓ Изменение техни</li> </ul>	ических параметров конвертеров нических параметров конвертеров		Разрешить все
<ul> <li>Изменение лог</li> <li>Изменение пар</li> <li>Побавление и нар</li> </ul>	Запретить все		
Просмотр журн	ала работы с абонентами		
Просмотр журн	ала работы конвертеров		-
□ Просмотр журн	ала администратора раммы передау (телегид)		ОК
Редактировани	е программы передач (телегид)	~	Cancel

рис 1.а

Пользователь самостоятельно может изменить некоторые параметры модуляторов, такие как, тип модуляции QAM, частоту ПЧ модулятора, а также уровень ПЧ. Запускается программа нажатием мышки на значок <sup>12</sup>в панели инструментов. Окно программы настройки параметров модулятора изображено на рис.2

Модулятор С Кабе	льный 💽 Спутниковый 🔿 Наземный	Подробнее об устройстве
		Восстановить заводские установки
С Аналоговый С 9 Аналоговы Установк Чстановк Чстановк 	Эрі       Выбор канала       • 1 • 2 • 3 • 4 • 5         й сигнал	С 6 Слайдер 🕩 🕕
	PAL © SECAM     CVBS	C S-Video
Курнал событий		

рис.2

После запуска программы необходимо нажать кнопку в правом верхнем углу окна, что позволит установить связь программы с модулятором и активировать функции регулировки, которые возможны для данного типа модулятора. После

изменения параметра необходимо нажать кнопку \_\_\_\_\_\_ для записи значе-

ний параметра в модулятор. Нажатие кнопки Рекомендуемое позволяет вернуть значение параметра по умолчанию. Журнал событий в нижней части окна отражает все проведенные операции.

# 2.5.2 Добавление нового модулятора в систему.

Внимание! Добавление нового модулятора в систему необходимо осуществлять только отключив переходник USB/RS485 от подключенных к нему работающих модуляторов(предварительно выключив ПК)

# 2.5.3 Подключение

Для получения работоспособной системы, необходимо осуществить подключение всех модуляторов к Серверу и регистрации их в системе. В готовой системе все модуляторы подключены к системе одновременно. Первоначальная же инсталляция системы осуществляется последовательным подключение модуляторов. Добавление нового модулятора в систему необходимо осуществлять только отключив переходник USB/RS485 от подключенных к нему работающих модуляторов(предварительно выключив ПК)

Одновременное подключение всех модуляторов к одному компьютеру осуществляется по схеме монтажного ИЛИ (RS-485). Так как в стандартном компьютере порт RS485 отсутствует, то для подключения модуляторов к Серверу необходим переходник USB/RS-485 (поставляется с изделиями). Выход управления первого подключается ко входу второго, выход второго на вход третьего и т.д.

# 2.5.4 Последовательность действий при добавлении модуляторов в систему.

Внимание! Все разъемные подключения к ПК необходимо производить при выключенном и заземленном оборудовании

Сначала необходимо установить драйвер переходника USB-RS485, входящего в комплект поставки. Инструкция по установке драйвера входит в комплект документации. Следует обратить внимание, что после установки драйвера надо проверить в свойствах компьютера/оборудование/ диспетчер устройства, какой из портов занял переходник



и затем этот порт указать в настройках "Сервера". Если этого не сделать, то установить новый модулятор в систему будет невозможно!

Внимание! Добавление нового модулятора в систему необходимо осуществить, следующим образом. Добавление нового модулятора возможно только тогда, когда он один подключен к компьютеру. Для этого необходимо кабель USB/RS-485 идущий от компьютера к первому конвертору отсоединить (таким образом отключив все конверторы от компьютера) и этим кабелем подключить только кандидата на подключение Система сама автоматически присваивает номер новому модулятору и следит за номерами модуляторов в системе.

Для этого необходимо:

- Подключить модулятор через переходник USB/RS485 к компьютеру.
- Включить модулятор
- Запустить программу Управления. Выбрать иконку модулятор, откроется окно модуляторы,

	olkit Client	моду	лятор	ю		
Программа	Вид ?					
] 🚠 🔳	💭 🔉 📥	۰	₽ G	Ē 💕	0	0
Модул	Настройки					

а затем иконку + и далее

• Следовать указаниям Мастера установки модуляторов.

После обнаружения модулятора программа настройки отобразит найденное устройство в окне «модуляторы» Программы управления.

- Двойной щелчок левой кнопкой мыши по номеру модулятора вызывает окно программы с данными настройки модулятора, где необходимо указать название каналов подаваемых на вход данного модулятора и частоту, на которой работает модулятор.Указывать частоту необходимо только ,если модулятор работает в системе "сетевого поиска"
- Повторить все пункты раздела 5.1.2 поочередно для всех имеющихся модуляторов.

После того, как все модуляторы прошли процедуру добавления, необходимо выход управления первого подключить к входу второго, выход второго на вход третьего и т.д.

Внимание! После добавления и настройки нового модулятора (статус модулятора - ОК) модулятор готов к работе.

#### 2.6 Распайка кабелей для подключения модуляторов

Коробка	конвертер
папа	мама
2	1
3	9
5	5

Распайка кабеля USB-RS485

Для соединения модуляторов используется кабель с разъемами DB9-female и male

Используются 3 провода

#### 2. Ознакомление с работой программной части системы

#### 2.1. Проинсталлировать программу

Запустить исполняемый файл DVBToolkit\_Install.exe после того как программа проинсталлируется, перезагрузить компьютер.

#### Добавление нового модулятора в систему

2.2. Внимание! Добавление нового модулятора в систему необходимо осуществить, следующим образом. Добавление нового модулятора необходимо делать в Программе управления (кнопка +) только тогда, когда он один подключен к компьютеру. Для этого необходимо кабель RS-485 идущий от компьютера к первому модулятору отсоединить (таким образом отключив все конверторы от компьютера) и этим кабелем подключить только кандидата на подключение Система сама автоматически присваивает номер новому модулятору и следит за номерами модуляторов в системе.

Для этого необходимо:

- Подключить модулятор через переходник USB/RS485к компьютеру.
- Включить модулятор
- Запустить программу Server. Запуск осуществляется щелчком правой кнопкой мышки по значку Server в Tray.
- В Программе управления выбрать «Добавление нового модулятора» (кнопка +) Следуя указаниям Мастера установки, заполнить все необходимые поля.
- После обнаружения модулятора программа настройки отобразит найденное устройство в окне «модуляторы» Программы управления
- Щелкнуть два раза левой кнопкой мыши по значку «модуляторы»
- Заполнить все необходимые данные в таблице «модуляторы» Программы управления..(Двойной щелчок левой кнопкой мыши по номеру модулятора вызывает окно программы с данными настройки модулятора, где

необходимо указать название каналов подаваемых на вход данного модулятора и частоту, на которой работает модулятор)

• Повторить все пункты раздела 2.2 поочередно для всех имеющихся модуляторов.

После того, как все модуляторы прошли процедуру добавления, необходимо выход управления первого подключить ко входу второго, выход второго на вход третьего и т.д

# 4. Настройка программы управления

- 4.1.Запустить программу управления. (Из меню Пуск)
- 4.2. Открыть окно Каналы.
  - Двойным щелчком мыши по номеру канала открывается окно данных канала.
  - Заполняется название канала

# 4.3 Открыть окно модуляторы.

4.4.Заполнить данные по модулятору. Двойной щелчок левой кнопкой мыши по номеру модулятора вызывает окно Настройки модулятора, в котором необходимо:

- Указать названия каналов подаваемых на вход данного модулятора в окне каналы
- Записать частоту, на которой работает модулятор.
- •

ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО МОЖНО ПРИ-СТУПАТЬ К СКАНИРОВАНИЮ DVB-T ТЮНЕРА